

Guía de inicio rápido



Auriculares inalámbricos serie oro (Audífonos inalámbricos)



Comencemos

IMPORTANTE: antes de utilizar este producto, lee las precauciones de seguridad en la Guía de seguridad y servicio técnico.

También puedes utilizar tus auriculares con una PC, Mac o reproductor multimedia portátil. Para obtener detalles, visita soporte.latam.playstation.com.

1. Enciende tu consola PS4™



Pulsa el botón de encendido.

2. Carga los auriculares



Conecta tus auriculares a un puerto USB utilizando el cable USB incluido. Los auriculares pueden tardar hasta 3 horas y media en cargarse completamente.

3. Introduce el adaptador inalámbrico



Utiliza uno de los puertos USB de tu consola.

4. Enciende tus auriculares



Desliza el interruptor de encendido/modo de audio hasta la posición 1 o 2. La posición 1 ofrece audio estándar y la 2, acentuación de graves. La posición 2 también se puede personalizar con modos de audio para tu música, tus películas o tus juegos favoritos con la aplicación complementaria de los auriculares, disponible en PlayStation™Store.*

Aplicación complementaria de los auriculares

La aplicación complementaria gratuita de los auriculares te permite descargar nuevos modos de audio a tus auriculares. La aplicación está disponible en PlayStation™Store.*

Puedes crear tus propios modos de audio con la aplicación complementaria de los auriculares, o seleccionar uno de los modos preconfigurados que fueron diseñados especialmente para ofrecerte una experiencia de audio óptima.



* Se necesita una cuenta de Sony Entertainment Network y servicio de Internet.

Partes de los auriculares

Parte delantera



Botones SOUND/CHAT

Ajustan el volumen de la voz del chat en relación con el sonido del juego.

Micrófono (integrado)

Interruptor de encendido/modo de audio

Configura el modo de audio o apaga los auriculares.
OFF: apaga los auriculares.
1: modo estándar.
2: modo de acentuación de graves (predeterminado). Este modo puede reemplazarse con los modos de audio usando la aplicación complementaria de los auriculares.

Glosario

Auriculares: audífonos
CHAT: charla
MUTE: silenciador
OFF: apagado

PC: computadora personal
SOUND: sonido
SOUND/CHAT: SONIDO/CHAT
USB: puerto serial universal

VOL: volumen
VSS: sonido envolvente virtual

Parte trasera



Botón VSS (sonido envolvente virtual)

El efecto de sonido envolvente virtual está encendido por defecto.

Botones VOL (volumen) + / -

Botón MUTE

- Pulsa para encender o apagar la opción MUTE del micrófono.
- Alterna entre los distintos ajustes de volumen del ruido local (alto, medio, apagado) manteniendo pulsado el botón MUTE.

Parte inferior



Interruptor de encendido/modo de audio

Indicador de estado

Conector de entrada de audio

Utiliza el cable de audio incluido para conectar tus auriculares a dispositivos móviles.

Puerto USB

Se conecta a un dispositivo USB compatible para cargar los auriculares. (Se incluye un cable USB).

Para obtener más instrucciones sobre cómo utilizar este producto (incluida la aplicación complementaria de los auriculares), visita soporte.latam.playstation.com.