


# Dame


## Incontro Aer

Impugnatura ergonomica




### Utilizzo di Aer

Caricare completamente Aer prima dell'uso. Aer dispone di un pulsante per l'accensione e i modelli, e un altro per l'intensità



### Ricaricare Aer

Caricare completamente Aer prima dell'uso. Aer dispone di un pulsante per l'accensione e i modelli, e un altro per l'intensità.



Se la batteria è scarica, il LED lampeggia in rosso quando viene premuto il pulsante. Il LED può continuare a lampeggiare anche quando è completamente carico se collegato ad un hub USB con altri dispositivi.

### Cura di Aer

Aer è impermeabile. Pulire sempre Aer, dopo ogni utilizzo, con acqua e sapone o un detergente a base d'acqua per giocattoli sessuali. Asciugare con cura. Conservare Aer separatamente dagli altri giocattoli, e lontano da caldo o freddo estremi.

### Attenzione

- Non utilizzare lubrificante a base di silicone con Aer.
- Non pulire Aer con prodotti contenenti alcol, petrolio o acetone.
- Non bollire Aer, riscaldarlo in forno o pulirlo in lavastoviglie.
- Non introdurre per via anale; Aer non ha una base svasata.

### Buon divertimento!

Altre domande?  
support@dameproducts.com