

Dame

Evaのご紹介

パートナーをプレイに誘う前に、ご自身でEvaを試用し、どうすればぴったりとして、最適の位置になるか、ご確認ください。Eva IIの装着感は、人により異なることにご注意ください!

また、ご使用前にEvaの充電をお勧めします。

Evaの装着方法



1. 最もよいと感じる部分にEvaを装着する。
2. 一度に1枚の翼にそれぞれの陰唇をかぶせる。
3. 必要に応じて調整する。

ご安心ください。数分かかるかもしれませんが、2、3回試せば、大丈夫です。

以下のように調節することもできます。



ダメですか? ご心配ありません! 姿勢を変えてみる (仰向け、正座、足を広げるなど) か、パートナーの手を借りてください。

Eva の使用

Eva には、動力コントロールボタンが上部に1つだけあります。

プロからのアドバイス

- Eva は、セックストイ、ペニスバンド、ペニスなどとの相性もよいです。
- Eva は完全防水なので、プール、シャワー、浴槽でも使えます。
- 位置を切り替えるときは、指一本でEva を固定できます。
- 潤滑オイルは刺激を強めますが、Eva の翼が滑りやすくなる可能性もあります。
- 圧力 / 安定感を高めるには、Eva の上からパンティをはいてみてください (ク ロッチレスなど) 。

Eva の充電

Eva は、低速で5時間連続、高速で1時間、作動します。

プラグ接続している間、Eva は緑色で点滅し、完全に充電すると緑色のままになります。電池が不足していると、Eva は赤く点滅します。充電中、Eva のLEDは目立たなくなるように設計されているため、明るい照明の部屋では少し薄暗く見える場合があります。明かりを消すか、手を丸めてかざし、正しく充電しているか確認することをお勧めします。

Eva の充電

使用後は必ず、石鹸と水、または水性セックストイクリーナーを使って、Eva を洗浄してください。他のセックストイとは別に保管し、極端な高温や低温の場所は避けてください。

警告

- Eva の翼を広げすぎたり、ねじったりしないでください。
- シリコンベースの潤滑オイルとEva を併用しないでください。
- アルコール、石油またはアセトンを含む製品でEva を洗浄しないでください。
- 沸騰したお湯、オーブン、電子レンジ、食器洗い機にEva を入れないでください。
- 充電台には耐水性しかないため、水に浸さないでください。

ご質問は？

Email support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Dame ProductsおよびEvaは、Dame Products Inc.の商標または登録商標です。無断複写・転載を禁じます。

FDAは本書の内容を評価していません。本製品は病気の診断、治療、治癒または予防を目的としたものではありません。使用に関しては、医療専門家にご相談ください。